



Moskvich 3e

????: **3 025 000 ???.**

?????????: **1???? (86 ?.) FWD**

???????? ?????: **???????**

????????? ?????:

????: **4410**

????: **1800**

????: **1660**

?????, ??: **2620**

????, ??: **1510**

????, ??: **1500**

???? (??, ???): **???????**

???? (??, ???): **?????**

?????: **???????, ????????**

?????: **???????, ????????**

?? ??: **?????**

?????: **?????**

?????: **1**

?? ??: **?????**

????, ?.: **86**

?????, ?/? : **140**

????, ??: **145**

????, ??: **1690**

????, ??: **2065**

????? ?????:

???????

* ?????? ???? (???? ??) ISOFIX

* ??????

* ??????

* ????? ? ?

* ?????? (ESP)

* ?????? ??????

* ?????? ??????

* ?????? ??????

- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ??????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

????????

- * ??????????? ???
- * ?????? ?????? ???
- * ????????????? ??????
- * ????????? ?? ????

???????

- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ??????-?????????
- * ?????? 12V
- * ?????????? ??????? ?????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ????????
- * ?????????????????????????? ????????
- * ?????? 360°
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????? ??????? ? ??-???????

????????

- * ?????? ????
- * ??? (???????? ??????)
- * ?????? ?????? ???????????
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????????? ????????????? ?????????????

?????

- * ?????????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ?????????? ????