



Oting Paladin NEW

????: **3 499 000 ???.**

????????????: **2.0 ? 8???? (218 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **??????????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4882**

?????: **1850**

?????: **1815**

????????? ????, ??: **2850**

????????? ?????? ?????, ??: **1570**

?????? ?????? ?????, ??: **1570**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1000**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1643**

????? ?????????????? ?????, ??: **73**

????????? ??????? (???, ??????): **????????? ???????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **?????????**

????????? ??????????: **?????????????, ??????????**

?????? ??????????: **??????????, ??????????**

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1997**

??? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **?????????**

????????????? ??????????: **8**

??? ?????????: **???????**

?????????, ?..: **218**

????????????? ??????? ????????, ?/100 ??: **9.4**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ???.: **10.7**

????????????? ?????????, ?/? : **160**

????????? ???????, ??: **215**

????????????? ??????, ??: **1950**

????????????? ??????, ??: **2501**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **360 ??? 4000**

????? ??????????: **1000**

????? ??????????:

????????????

- * ?????? ?????? ? ? ?????? ? ?????? ?????
- * ????????????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????? ?????????????? ????????
- * ?????? ?????? ? ? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ????????????? ??????
- * ?????? ?????????????? ????????
- * ?????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????? ??????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ??????? (?????)
- * ?????? ?????? ? ? ????? ? ???? (HSA)
- * ?????????? ????????
- * ?????? ?????? ? ? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????????????????? ??????

?????????

- * ?????????????? ????
- * ?????????????????? ????
- * ?????????? ? ? ?????

????????

- * ??????? "??-?????"
- * ?????? 360°
- * ?????????????????? ????????? ???????
- * ?????????????? ??????? ????????? ? ? ?????
- * ??????? 12V
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ????? ? ? ? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????? ???????
- * ??????? ??????? ? ? ?????
- * ??????? ????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ?????????? ????????? ????????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????? ??????

???????

- * ??????? ?????????? ??????????
- * ??????? ??????????
- * ?????????? ???????????
- * ?????? ??????? ? ?????????? ??????????
- * ?????? ?????? ???????????
- * ?????????????? (???????? ??????)
- * ?????????????? ?????? ??????

?????

- * ?????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ??????????? ??????? ??? ??????????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ?????????? ?????????? ??????