JAECOO

# Jaecoo J8

## ????: **2 799 000 ???.**

## ???????????: **2.0 ?. 7AMT (249 ?.?.) 4WD**

## ???????? ????????????: **Supreme**

### ?????????? ??????????????:

?????: **4820**

??????: **1930**

??????: **1710**

???????? ????, ??: **2820**

???????? ????? ?????, ??: **1638**

?????? ????? ?????, ??: **1641**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **717**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2012**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.5**

???????????? ????????, ??/?: **205**

???????? ???????, ??: **210**

?????????? ?????, ??: **1929**

???????????? ?????, ??: **2445**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **385 ??? 4000**

????? ?????????: **717**

## ?????? ??????????:

### ????????????

* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ????????????????????? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????????? ????????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ???????????? ??????? ??????

### ?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????
* ???????? ????????

### ???????

* ?????????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection

* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????????? ????
* ?????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ???????????? ???????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ?????? 360°
* ?????????? ???????? ???????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????

**????????**

* ???????? ?????????
* ?????????????? ???????? ???????????????
* ??????? ? ????????
* ???? (???????? ??????)
* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

**?????**

* ????????? ??????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

**?????**

* ??????? ??????? ??????? ?????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

**???????**

* ??????????? ????????? ??????