

Jetour X50

????: **1 640 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4397**

?????: **1841**

?????: **1654**

????????? ????, ??: **2601**

????????? ?????? ??????, ??: **1585**

?????? ?????? ??????, ??: **1586**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **398**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1262**

????? ?????????? ?????, ??: **45**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **6**

??? ??????????: ??????????

?????????, ?..: **147**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

????????? ????????? ? ? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????????? ????????? ?????????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **11.1**

????????????????? ?????????, ?/??: **185**

????????? ?????????, ??: **186**

????????????????? ??????, ??: **1485**

????????????????? ??????, ??: **1785**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/??: **210 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **173**

????? ??????????: **398**

?????? ???????????:

????????????

- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????????? ?????? (??????)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????????????
- * ????????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ??????? ?? ??????? ? ???????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ??????????

??????????

- * ????????? ?? ?????
- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ??????? "???-???????"
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ??????? ?????????? ??????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????? 360°
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-??????
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? (Drive Mode Select)
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????? ???????

?????????

- * ?????????????????? ????????? ??????????????????

- * ?????? ???????????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ????????? ????????????? ???????????
- * ????????? ???????????
- * ?????? ?????? ????????????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????
- * ?????????? ????????????

?????

- * ????????? ??????-???????
- * ?????????????? ??????? ?? ??????????
- * ??????????????? ????????? ??????
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ??????????? ?????????? ??????