



??, ????????, 24, ????????????

+7 (343) 363-85-17

SWM G01

????: **1 287 500 ???.**

????????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Prime**

????????????? ??????????????:

?????: **4610**

?????: **1855**

?????: **1740**

????????? ????, ??: **2750**

????????? ?????? ?????, ??: **1575**

?????? ?????? ?????, ??: **1575**

????? ?????????? ?????, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ?.: **139**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

?????????????? ?????????, ?/??: **180**

????????????? ??????, ??: **1625**

????????????? ??????, ??: **1925**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

?????? ??????????:

??????????????

* ?????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

* ?????????????

* ?????????????

- * ?????????? ??????
- * ?????? ???????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????????? ??????? ??????? ???????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ??????? ??? ??????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ??????????? (BAS, EBD)

?????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????????? ?????????? ???
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ???????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ??????-?????????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ??????? ?????????
- * ?????????????????? ???????
- * ???????-????????? 1-???????
- * ?????????????????? ??????? ???????
- * ?????????????????????????? ??????? ???????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ??????? ??????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ??????????????? ??? ? ? ??????
- * ????????? ??????? ??? ??????

????????

- * ??????????????? ???? (????????? ???????)
- * ?????????? ??????????
- * ??????? ??????????????
- * ?????????????????? ??????? ???????

?????

- * ?????????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ??????? ?????????? ? ???????
- * ??????? ??????????? ??????? ??????? Auto Light Assistant
- * ?????????? ???????-?????????